


COMMUNICATION EXTERNE

Unité Intérieure	Fonction	Borne	Accessoire nécessaire
MURAL LU / LM	M/A à distance	CNA01	UTY-XWZXZ5 + UTY-XCBXZ2
	report état appareil	CNB01	
	report défaut	CNB02	
	cde filaire	CNC01	UTY-XCBXZ2 + UTY-RNNGM
MURAL LF	M/A à distance	CN14	UTY-XWZX
	report état appareil	CN16	
	cde filaire	CN6	UTY-RNNGM
CONSOLE	M/A à distance	CN14	UTY-XWZX
	report état appareil	CN20	
	cde filaire	CN6	UTY-RNNGM
CONSOLE/PLAF	M/A à distance	CN102	UTY-XWZX
	report état appareil	CN103	
	cde filaire	CN14	UTY-RNNGM
CASSETTE	M/A à distance	CN102	UTY-XWZX
	report état appareil	CN103	
	cde filaire	CN14	UTY-RNNGM
	kit air frais	CN6	UTZ-VXAA
GAINABLE	M/A à distance	CN102	UTD-ECS5A
	report état appareil	CN103	
	kit air frais	CN6	
	sortie chauffage aux	CN10	

UTY-XCBXZ2



UTY-XSZX




UTY-TWBXF




UTY-XCBXZ1




UTY-XWZX



UTD-ECS5A



UTY-XWZXZ2



UTY-XWZXZ5

